

## ●●●● 使用方法 ●●●●

### ＜使用方法＞

MC-カットを原液でシミの部分に刷毛などで塗布し、油性しみ抜き溶剤で洗い流して下さい。  
又は塗布した後そのままドライして下さい。

付着シミが残っている場合は再度繰返して下さい。  
乾燥等で熱が加わっている場合には分解除去に数回の繰返しを必要とする場合がございます。

※MC-カットを塗って放置後、薬剤が乾燥した状態で、シミが残っているようであれば、さらに薬剤を上塗りして放置して下さい。薬剤乾燥状態でシミが消えてから洗浄すると効果的に除去できます。  
(濃いシミは、薬剤をたたいて塗ると効果的です)

広範囲にシリコンジミがある場合、新液の石油にMC-カットを10cc入れ5分程つけこんだあとドライ洗浄して下さい。  
使用済みの溶剤はドライ機のベースタンクに入れて下さい。

### ＜注意事項＞

- ・使用後は密栓をして下さい。
- ・塩化ビニル・ナイロン等の繊維には使用しないで下さい。
- ・水と混ざらないようにして下さい。水と混ざると酸性を呈し効果を発揮しなくなります。
- ・直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
- ・可燃性物質(引火点70℃)ですから火気には十分注意して下さい。
- ・アルミ・ブリキ・塩化ビニル・PET・ナイロン等の容器で保管しないで下さい。

特殊薬品

シリコン付着シミ除去剤

除去困難なシリコンのシミを除去する薬剤

## MC-カット

【MC-カット】は、ウエット洗剤・ウエット仕上剤等に使用されている、シリコンにより発生する付着シミを分解除去する特殊薬剤です。  
衣類や染色に対して影響が少なく、短時間で効果を発揮します。

### 特徴

- シリコンのシミを簡単に除去します
- 衣類や染色に対しての影響が少なく短時間で除去可能
- 塩素系溶剤を含有しません

### 成分

シリコン分散剤  
炭化水素系溶剤

### 性状

概観 茶褐色液体  
荷姿 250ccポリ容器