

●●●● 使用方法 ●●●●

<使用方法>

1. 移染した部分に、ピンキーを塗り浸透させる。
※染料や汚れが動きにくい場合は、少し時間を置いて下さい。
2. 40℃の湯10リットルに対しピンキーを10cc程入れ、かきまぜた後移染した繊維をつけ込んで下さい。
それでも動かない場合は、アンモニアを少し入れ温度を60℃ぐらいまで上げて下さい。
3. ラバーヒーター処理でインク移染を落とすことが出来ます。
ナイロンの移染もとれます。

<注意事項>

- ・使用後は必ず密栓をして下さい。
- ・接着プリントなど水や有機溶剤に溶解するものは必ず事前にテストを行って下さい。
- ・アセテート・トリアセテート・アクリル・ウレタン人工皮革には使用できません。

特殊薬品

強力移染シミ抜き剤

水ですすげる強力移染シミ抜き剤

ピンキー

【ピンキー】は、ドライ・ウェット・ランドリークリーナーに反応して除去する新しいシミ抜き剤です。なかなか除去できない移染に効果的です。また、油性汚れや水溶性汚れの除去力もありますので、低コストなシミ抜き剤として幅広く使用できます。インクの爆発などに有効です。

特徴

- 移染した染料にのみ、反応して除去します
- 幅広い染料に効果的です
- カチオン系なので繊維を傷めません
- 移染のみでなく幅広い用途のシミ抜き剤と使用できます
- 低コスト

成分

カチオン系界面活性剤
ノニオン系界面活性剤
ジメチルホルムアミド
ピロリドン

性状

概観 淡黄色液体
荷姿 2Lポリ容器